Exclusion de zones

Sélectionnez les zones à exclure avant d'armer le système. La sélection s'annule lorsque vous désarmez le système.

① 

Appuyez sur **OK** et entrez votre code utilisateur.

② 

À l'aide des touches ↑↓, sélectionnez *Marche/arrêt* et appuyez sur **OK**.

③
Marche/arrêt
Exclusion zones

À l'aide des touches ↑↓, sélectionnez *Exclusion zones* et appuyez sur **OK**.

④
Exclusion zones
Zone 1

Si vous pouvez accéder à plus de 24 zones, sélectionnez le groupe de la zone à exclure. La liste des zones s'affiche.

⑤ 

Parcourez la liste des zones. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une zone.

⑥ 

Lorsque vous armez le système, le clavier émet un bip pour indiquer qu'une zone a été exclue.

Utilisation des fonctions de sécurité des personnes

Vous pouvez déclencher manuellement une alarme incendie, une alerte médicale ou une alarme panique. Dans chacun de ces cas, un message est envoyé à la station centrale.

① 

Appuyez simultanément sur les touches **1** et **3**, pendant deux secondes, pour déclencher l'alarme incendie.

② 

Une sirène pulsée retentit et le clavier émet plusieurs bips.

③ 

Appuyez simultanément sur les touches **4** et **6**, pendant deux secondes, pour déclencher une alerte médicale.

④ 

Appuyez simultanément sur les touches **7** et **9**, pendant deux secondes, pour déclencher une alarme panique.

⑤ 

La sirène est activée et le clavier émet des bips rapides.

⑥ 

Si l'alarme panique est configurée sur silence, un rapport est envoyé mais la sirène n'est pas activée.

Affichage des zones exclues

Les zones exclues ne sont pas prises en compte lors de l'armement ou du désarmement du système.

① 

Appuyez sur ↑ pour afficher toutes les zones exclues.

②
2 Exclusion
<description>

Toutes les zones exclues s'affichent.

③ 

Appuyez sur les touches ↑↓ pour parcourir la liste des zones exclues.

④ 

Appuyez sur **OK** pour revenir au message de veille.

Affichage des zones à problème

Les zones à problème vous empêchent d'armer le système. Elles incluent les zones ouvertes et les zones en autoprotection.

① 

Appuyez sur ↓ pour afficher toutes les zones à problème.

②
5 ouverte
<description>

Toutes les zones ouvertes ou en autoprotection s'affichent.

③
6 sabotage
<description>

Appuyez sur les touches ↑↓ pour parcourir la liste des zones à problème.

④ 

Appuyez sur **OK** pour revenir au message de veille.

⑤ 

Fermez toutes les zones ouvertes et contactez l'installateur pour les zones en autoprotection.

GE Interlogix ARITECH

CS5500

Notice d'utilisation simplifiée

1041179

(c) 2003 GE Interlogix B.V.. Tous droits réservés.

Armement

Si votre système ne se met pas en marche, vérifiez que toutes les zones sont fermées et qu'aucune autoprotection ne s'est déclenchée.

① ①①②②

Entrez votre code utilisateur.

② 

Le clavier émet plusieurs bips et la temporisation de sortie se déclenche.

③ 

Quittez les locaux.

④ 

Le bip du clavier s'accélère durant les 10 dernières secondes de la temporisation de sortie.

⑤ 

Lorsque la temporisation arrive à expiration, le système s'arme et le clavier émet un signal sonore continu pendant deux secondes.

Modification de votre code utilisateur

① OK ①①②②

Appuyez sur **OK** et entrez votre code utilisateur.

② ↑↓ OK

Appuyez sur les touches ↑↓, pour sélectionner les menus *Commandes> Utilisateurs>Code Utilisateur* et validez par **OK**.

③
Code utilisateur
****

Saisir le nouveau code utilisateur. Les nouveaux chiffres écraseront les anciens. Si votre code est affiché avec des tirets, ceux-ci seront remplacés par des étoiles. Appuyez sur **OK**.

④
Confirmer le Code
****

Saisissez encore une fois le nouveau code pour confirmation et appuyez sur **OK**..

Armer/Désarmer avec un clavier multi-groupes

Armé Total : arme entièrement votre système (exceptées les zones exclues).Armé Partiel : arme partiellement votre système (exceptées les zones intérieures et exclues), lorsque vous souhaitez autoriser l'accès intérieur à des personnes.

① ①①②②

Entrez votre code utilisateur sur un clavier multi-groupes.

② 1 2 3 4
x ■ x ■

L'état courant des groupes est affiché.
x Groupe désarmé
■ Groupe totalement armé
▬ Groupe partiellement armé

③ 1 2 3 4
x ? x ?

Saisissez le numéro des groupes que vous voulez modifier. Les groupes changés ont un ?. Dans cet exemple, les groupes 2 et 4 sont changés.

④ **F1 F2 F3**

Appuyez sur **F1** pour Armer Totalement.
Appuyez sur **F2** pour Armer Partiellement.
Appuyez sur **F3** pour Désarmer.
Si vous armez, suivez les étapes 3-5 dans la section " Armement ".
Si vous désarmez, le clavier est silencieux.

Désarmement

Lorsque vous ouvrez la porte pour entrer dans une zone sécurisée, la temporisation d'entrée se déclenche et le clavier émet un signal sonore continu.

① ①①②②

Entrez votre code utilisateur.

② 

Le signal sonore du clavier s'arrête.

③
Système Prêt
Armer: tapez code

Le système est désarmé.

Désarmement après une alarme

Une alarme d'intrusion et une alarme d'autoprotection déclenchent une sirène modulée. Une alarme incendie déclenche une sirène pulsée. Pour toutes ces alarmes, le clavier émet un bip rapide.

① ①①②②

Entrez votre code utilisateur.

② 

La sirène et le bip du clavier s'arrêtent.

③
8 Alarme Mémoire
IRP chambre

La mémoire de l'alarme affiche la ou les zones où l'alarme a eu lieu.

④ ↑↓

Appuyez sur les touches ↑↓ pour parcourir la mémoire de l'alarme.

⑤ OK

Appuyez sur **OK** pour sortir de l'écran de visualisation de la mémoire d'alarme.

⑥
Système Prêt
Armer: tapez code

Le système est prêt à être armé.

Réarmement des détecteurs incendie

Si une alarme incendie se déclenche, vous devez l'arrêter, puis réarmer les détecteurs incendie.

① ①①②②

Entrez votre code utilisateur.

② 

La sirène et le bip du clavier s'arrêtent.

③
6 Alarme Mémoire
Etage

La mémoire de l'alarme affiche la ou les zones où l'alarme a eu lieu.

④ ↑↓ OK

Appuyez sur les touches ↑↓ pour parcourir la mémoire de l'alarme.
Appuyez sur **OK**.

⑤
Commandes
RAZ détecteur >

Sélectionnez *RAZ détecteur incendie*.
Appuyez sur **OK**.

⑥ 

Les détecteurs incendie sont réarmés et le témoin incendie s'éteint.

Remarque : *La présente Notice d'utilisation simplifiée indique comment utiliser le menu du clavier pour réaliser certaines opérations. Le Guide utilisateur contient plus d'informations sur l'utilisation des touches de fonction en vue d'autres opérations.*