Touches d'activation d'urgence



Appuyez simultanément sur 1 et 3 pendant au moins 2 secondes pour déclencher une alarme incendie.



Appuyez simultanément sur 4 et 6 pendant au moins 2 secondes pour déclencher une alarme médicale.



Appuyez simultanément sur 7 et 9 pendant au moins 2 secondes pour déclencher une alarme agression.

Réinitialisation des détecteurs incendie



Le voyant Feu est allumé.



Entrez votre code utilisateur.



Appuyez sur *7 .



Aucun voyant de zone allumé sur l'afficheur.Le voyant Feu est éteint.

Modification des codes utilisateurs



Système à l'arrêt, appuyer sur ✳**5**.



Entrez un code utilisateur maître.



Le voyant PRÊT clignote.



Entrez le numéro d'utilisateur à 2 chiffres pour changer le code.



Le voyant PRET est allumé fixe.



Entrez le nouveau code utilisateur. Le voyant PRET clignote. Appuyez sur # pour quitter ce mode de program-mation.

Carillon



Appuyez sur la touche carillon. Si le carillon est désactivé, cette action l'active. S'il est activé, cette action le désactive.

AB ELECTRONICS SPRL - 5310 LEUZE - 081655623

ARITECH

CS-175/275/575
Système de sécurité avec clavier LED

Guide simplifié

144 485 999-1

CE

Préparation à l'armement



Fermez toutes les portes et fenêtres à protéger.



Si le voyant Prêt est éteint, une zone n'est pas fermée.



Les voyants clignotants indiquent des zones non fermées.



Voir 'Exclusion' pour exclure des zones.

Exclusion

Le système doit être désarmé avant de pouvoir exclure une zone.



Appuyez sur la touche ↑.



Entrez votre code utilisateur.



Appuyez sur les numéros des zones à exclure.



Appuyez sur la touche ↑.



Les voyants de zone s'arrêtent de clignoter et le voyant Prêt s'allume.

Armement du système en mode Partiel



Si le voyant Prêt est allumé, le système est prêt pour l'armement.



Appuyez sur la touche ◪. Le système sera armé.



Le voyant armé s'allumera.

Armement du système en mode total



ou



Entrez votre code utilisateur.

Appuyez sur la touche ◪. Le système va s'armer (si cette fonction a été programmée par l'installateur).



Le voyant armé s'allumera.

Désarmement du système



Entrez votre code utilisateur pour désarmer le système.



Le voyant armé s'éteint et le système est désarmé.



Les voyants de zones clignotants indiquent les zones ouvertes.

Ré-inclusion de zones



ou



Appuyez sur la touche ↑.

Entrer votre code utilisateur.



Les zones exclues sont indiquées par des voyants clignotants.



Appuyez sur les numéros des zones qui doivent être ré-incluses.



Appuyez sur la touche ↑.

AB ELECTRONICS SPRL U - 5310 LEUZE - 081655629